




Kid' s 100size Salopette (サイズ100)

材料 生地 (シーチング) - 108 cm幅 × 140 cm
11.5 mm幅ボタン - 2個




* ○の部分は縫い代寸法です。
縫い代をつけてから
裁断して下さい。


1 肩ひもを作っておく。




4 前後見返しの脇を縫い
裾部分にロックミシンをかける。



6 身頃と見返しを重ね合わせ
縫い合わせ。




7 股下を縫う。




10 肩ひもにボタンホールを開け
前身頃裏側にボタンをつける。

2 前後中心を中表にしそれぞれ縫い合わせ
ロックミシンをかける。



3 後ろ身頃に肩ひもを仮止めをする。



5 脇を縫い合わせロックミシンをかける。

9 表に返して胸当ての周りにステッチ
をかける。

8 裾を三つ折りにする。

